

Sestava s postřikovači

Návod k sestavení

Děkujeme vám za zakoupení závlahové sady, která vám přinese snadné a hlavně rovnoměrné zalévání vašich rostlin. Naše firma se zabývá závlahou už přes dvacet let a díky našim zkušenostem jsme se rozhodli vytvořit vlastní závlahové sady pro drobné pěstitele. Z důvodu vlastní výroby sestav je pro nás snadná dodávka náhradních dílů nebo případné rozšíření vaší sestavy o další komponenty.

Info

Čas potřebný k sestavení: 15-20min
Počet kroků:
Potřebné nářadí: zahradní nůžky
Pracovní tlak: 0,5 - 3,5bar

Obsah balení

Tryska 180° na tyčce - 5ks	Bodec zajišťovací 16 - 7ks
Trubka 7mm - 10m	Filtr 150 Mesh - 1ks
Spojka napichovací 7mm - 5ks	Rychlospojka 3/4" - 1ks
Trubka PE 16mm - 15m	Spona na hadici - 1ks
Uzávěr 16 - 1ks	



Tryska 180° na tyčce



Filtr 150 Mesh



Uzávěr



Spojka napichovací 7mm



Rychlospojka s 3/4" závitem



Spona na hadici



Zajišťující bodec



Trubka 7mm



Trubka PE16mm

Kapková trubka s příslušenstvím

Instalace

Krok č.1

Rozbalte trubky a nechte je chvíli, nejlépe na sluníčku, ležet se zatíženými konci. Díky tomu se trochu srovnají a nebudou mít tendenci se smotávat.

Krok č.2 - Připojení k přívodu vody



V případě, že chcete využít přiložené rychlospojky na hadici, odšroubujte horní část filtru a zaměňte ji za přiloženou rychlospojku. Dávejte pozor, aby vám nevytlačila filtrační vložku.

Krok č.3 - Hlavní rozvod z trubky PE 16mm

Připojte trubku k filtru pouhým nasunutím trubky na filtr a následně spoj zajistěte pomocí spony na hadici. Trubka se na spojky pouze nasouvá - **nenahřívá se!** Trubku dále umístěte a zafixujte zajišťovacími bodci. Konec trubky uzavřete pomocí uzávěru, a to tak, že navléknete jedno očko na trubku do vzdálenosti cca 20cm, a po 10cm trubku ohnete a navléknete na ni druhé očko, viz obrázek níže.



Krok č.4 - Připojení závlahových trysek

Ve spodní části tyčky s tryskou napojte trubku 7mm viz obrázek. Umístěte trysku do záhonu a 7mm trubku položte k hlavnímu rozvodu z trubky PE 16mm. Pro spojení využijeme spojku napichovací 7mm, kterou vsuneme do trubky 7mm a poté jí napícháme do trubky PE 16mm.

Krok č.5 - Regulace dostřiku

Pro regulaci dostřiku slouží otočný ventil umístěný hned pod tryskou. Tímto ventilem můžete trysku i úplně uzavřít.

Údržba závlahového systému

System nepotřebuje zvláštní údržbu. Jen je potřeba občas zkontrolovat zanesení filtru. Perioda kontroly je závislá na zdroji vody. K filtrační vložce se dostanete po odšroubování otočné matky na filtru. Pokud by teplota měla spadnout pod 0°C, je nutné systém odpojit od přívodu vody a odstranit veškerou vodu z filtru.

