

Add-It™

NÁVOD K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBĚ

VY® Add-It™ ¾" FHT X MHT 1-Pint (0,48 l) automatický proporcionální vstřikovač hnojiva

Model AFI 5016-H, FHT x MHT bez ¾" Zpětný ventil

Model AFI 5016-HV, FHT x MHT s ¾" Zpětný ventil

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili DIG Add-It™ ¾" FHT vstup x MHT výstup, 1 pinta, automatický proporcionální vstřikovač hnojiva. Věnujte prosím čas prostudování přiložených pokynů a postupujte podle nich krok za krokem. Máte-li jakékoli dotazy, zavolejte na zákaznickou linku společnosti DIG na čísle 1.800.344.2281 nebo 1.760.727.0914.

O DIG ADD-IT™ AUTOMATICKÝ PROPORCIONÁLNÍ VSTŘIKOVAČ HNOJIVA

Kapacita 1 pinta, Add-It™ Automatický proporcionální vstřikovač hnojiva (AFI) je navržen tak, aby dodával vašim rostlinám jakékoliv kapalné hnojivo (nebo předem smíchaným roztok ve vodě rozpustného granulovaného hnojiva) prostřednictvím systému kapkové závlahy, zavlažovacího systému nebo zahradní hadice. Add-It™ AFI vyžaduje minimální průtok 2 litry za minutu.

Poznámka: Add-It™ AFI 5016-HV se dodává s ¾" zpětným ventilem, který by měl být připojen ke zdroji vody před Add-It™. Add-It™ a zpětný ventil jsou navrženy pro provoz pod tlakem až 60 PSI. Jednotka se nedoporučuje instalovat pod konstantním tlakem v potrubí.

INSTALACE

Je vyžadován minimální tlak 10 PSI a minimální průtok 2 litry/hod.

Při instalaci Add-It™ AFI s ¾" proti zpětnému toku, vyberte jednu z následujících dvou možností.

Možnost 1: Instalace odkapávacího systému s hadicovým závitem

Zahajte instalaci u zdroje vody připojením zpětného ventilu (součástí Add-It™ # AFI 5016-HV) a poté Add-It™. Pokud je instalován s odkapávacím systémem, přidejte Y filtr a poté regulátor tlaku 25 PSI. Chcete-li systém zautomatizovat, použijte jeden z akumulátorových nebo solárně napájených časovačů. Ujistěte se, že jste nainstalovali časovač do kohoutku před zpětným ventilem.

Možnost 2: Add-It™ na hadici a postřikovač/sprej na konci hadice

Zahajte instalaci u zdroje vody připojením pojistky proti zpětnému toku (součástí dodávky) k vašemu vodovodnímu kohoutku a následně pomocí Add-It™ AFI. Dále připojte zahradní hadici k výstupu Add-It™ a poté na konec zahradní hadice nainstalujte postřikovač nebo ruční postřikovač.



Poznámka: Nepřidávejte hnojivo, když je jednotka pod tlakem.

K utažení otočných konektorů hadice nepoužívejte klíč; tyto armatury by měly být utahovány pouze ručně. Vstup/výstup Add-It™ AFI by měl být pokud možno vodorovný s nádobkou ve svislé poloze. Nainstalujte Add-It™ pouze venku a nepoužívejte horkou vodu. Neměl by být instalován na přímém slunci; přímé sluneční záření by mohlo nepříznivě ovlivnit živiny v tekutém hnojivu a zkrátit životnost jednotky. Add-It™ lze ponechat venku, připevnit ke kohoutku. Může být také přemístěn z kohoutku na kohoutek a hnojit různé rostliny a stromy, oblasti nebo sekce. Pokud se rozhodnete ponechat jednotku v zimních měsících venku a existuje možnost zamrznutí, důrazně se doporučuje nechat jednotku vypustit a odvětrat, aby se předešlo poškození.

VYPLNĚNÍ DOPLNĚKU™ AUTOMATICKÝ PROPORCIONÁLNÍ VSTŘIKOVAČ HNOJIVA

1. Pro počáteční vyplnění Add-It™ AFI, sejměte horní plnicí uzávěr, vložte plnicí nálevku (součástí balení) do otvoru a nalijte kapalný roztok. Ujistěte se, že je nádrž zcela naplněna. Nasadte horní uzávěr a Add-It™ AFI je připravena k provozu.
2. Zapněte zavlažovací systém u kohoutku. Podívejte se na níže uvedenou tabulku, abyste určili, kolik galonů vody projde zavlažovacím systémem, aby se vyprázdnil Add-It™.

Příklad: Pokud jste nainstalovali Add-It™ AFI do kapkového zavlažovacího systému s průtokem 2 galony za minutu (GPM), z níže uvedeného grafu

víte, že bude potřeba 15 galonů vody procházející Add-It™ vyprázdnit to. Vydělte 15 průtokem 2 GPM. Nyní víte, že nejen zalévat stromy, keře a trávnik, ale také je pohnojit, bude trvat přibližně 8 minut.

Model	Vstup/Výstup	Kapacita	Minimální průtok	Galony do prázdné
AFI 5016-H	¾"FHT x ¾"MHT	Pint	½ GPM	15 AFI
5016-HV*	"FHT x ¾"MHT	Pinta	½ GPM	15 *Včetně ochrany proti zpětnému toku

DOPLNĚNÍ ADD-IT™ AUTOMATICKÝ PROPORCIONÁLNÍ VSTRÍKOVACÍ HNOJIVA

Až přijde čas doplnit Add-It™ AFI, vypněte přívod vody u kohoutku (bryndák na hadici). Odstraňte spodní vypouštěcí uzávěr a horní plnicí uzávěr. Nechte veškerou vodu vytéct z jednotky a nasadte spodní vypouštěcí uzávěr.

1. Umístěte plnicí nálevku do horního otvoru a doplňte Add-It™ AFI. Nasadte horní uzávěr a zapněte zavlažovací systém.
2. Jakmile dokončíte zavlažování, není nutné jednotku vypouštět. Pokud je v nádrži ještě hnojivo nebo přísada, bude dávkováno při příštím spuštění zavlažovacího systému.
3. Po nadávkování veškerého aditiva neuškodí jednotce, když jí protéká voda, když nehnojíte.**Poznámka:**Přes Add-It je potřeba 15 galonů vody™ AFI jej vyprázdnit.

VÝBĚR TEKUTÉHO HNOJIVA NEBO PŘEDMÍŠENÉ TEKUTINY VODOU ROZPUSTNÉHO GRANULOVANÉHO HNOJIVAK aplikaci tekutého hnojiva do Add-It™ AFI, dodržujte prosím doporučení výrobců hnojiv. Pro optimální růst a zdraví rostlin DIG doporučuje používat Add-It™ na měsíční nebo dvouměsíční bázi během vegetačního období.

O TEKUTÉM HNOJIVO ŽIVINÁCH NEBO PŘEDMÍŠENÉ KAPALINĚ VODOU ROZPUSTNÝCH GRANULOVANÝCH HNOJIVO1.

Když se hnojivo nalévá do Add-It, musí být v kapalné formě™ OHENĚ.

2. Pokud používáte předem namíchanou tekutinu, můžete ji nalít v plné síle. Pokud používáte suché, ve vodě zcela rozpustné granulované hnojivo, jako je Scotts Miracle-Gro®, Peters Professional®, Bandini Pro Choice® nebo Grow More®, předmíchejte s vodou v poměru 1 až 1 ¼ libry suché směsi (tj. sáček Miracle-Gro® univerzálního rostlinného krmiva, 15-15-15 nebo 20-20-20) na 1 galon vody.
3. Rybí emulzi nebo jakoukoli přísadu na bázi ropy lze použít pouze v Add-It™ když byly předem smíchány s vodou v poměru 1:1. Přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce vytištěné na zakoupené nádobě na hnojivo nebo sáčku.
4. Při použití Add-It™ AFI se systémem kapkové závlahy, můžete také zvážít dávkování smáčedla (povrchově aktivní látky), jako je Grow More E-Z Wet Soil Penetrant 26®, který pomůže rozbit utužené půdy, kompostový čaj pro zvýšení mikroorganismů v půdě, mikroživiny nebo Vitamin Institute SUPER thrive™ obsahující vitamíny a hormony pro zdravější rostliny nebo vitamin B-1 při přesazování stromů a keřů. Typicky 1 galon nebo 8 pint (3,6 l) tekutého hnojiva pokryje přibližně 1 000 čtverečních stop (93 s/m), podle specifikací většiny výrobců.
5. Při použití Add-It™ jako listové krmítko na trávnicích prostřednictvím připojení vaší zahradní hadice použijte kapalný roztok hnojiva nebo smáčedla. 6. Při použití Add-It™ jako listové krmítko na stromy a keře přidávejte pouze roztok hnojiva bez kombinace s jinými přísadami. 7. Vždy se ujistěte, že Add-It™ AFI je před provozem zavlažovacího systému zcela naplněn buď přísadou nebo vodou.

TECHNICKÉ INFORMACE

Add-It™, 1 pint (0,42 l) AFI Injector dávkuje hnojivo a přísady konzistentním, předem stanoveným poměrem v poměru 100:1, 100 dílů vody na 1 díl aditiva, čímž eliminuje problém nerovnoměrné aplikace.

Pro technickou podporu a/nebo pomoc při odstraňování problémů volejte DIG na tel**1 800 344 2281**

ZÁRUKA

DIG CORPORATION TŘÍLETÁ ZÁRUKA DIG CORPORATION poskytuje záruku Add-It™ AFI bude bez vad materiálu a zpracování po dobu tří let od data nákupu. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, nesprávným použitím, zanedbáním, úpravou, nesprávnou instalací nebo vystavením tlaku v potrubí vyššímu než 60 lb. (4,2 BAR) na čtvereční palec. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího výrobku pro použití kupujícími. Tato záruka se nevztahuje na závady výrobku způsobené tlakem překračujícím doporučený tlak. Kupující přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a použití, které není v souladu s pokyny a návodem. Povinnost společnosti DIG CORPORATION v rámci této záruky je omezena na opravu nebo výměnu tohoto produktu v továrně, který musí být vrácen továrně do tří let od původního nákupu au kterého se při kontrole zjistí, že obsahuje vady materiálu a zpracování. DIG CORPORATION NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU; VÝHRADNÍ POVINNOST DIGOVAT JE OMEZENÁ NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU VADNÝCH VÝROBKŮ. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. Používání bez dozoru po delší dobu bez kontroly za účelem ověření správné funkce přesahuje zamýšlené použití tohoto produktu a za jakékoli škody vyplývající z takového použití nenese DIG CORPORATION odpovědnost. Neexistují žádné záruky přesahující popis na přední straně tohoto dokumentu. V případě nákupu produktu pro jiné použití než pro účely zavlažování a fertigrace se DIG CORPORATION tímto zřídka jakýchkoli implikovaných záruk, včetně jakýchkoli záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. V případě nákupu produktu pro osobní, rodinné nebo domácí účely se DIG CORPORATION zřídka jakýchkoli takových záruk v rozsahu povoleném zákonem. V rozsahu, v jakém budou jakékoli takové odmítnutí odpovědnosti nebo předpokládané záruky neúčinné, budou všechny předpokládané záruky omezeny na dobu jednoho roku od data původního nákupu pro použití kupujícími. Některé státy nepovolují omezení délky trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat. Aby bylo možné získat výkon v rámci této záruky, musí být jednotka vrácena do továrny spolu s dokladem o koupi s uvedením původního data koupě, s předplacenou dopravou, s adresou takto: DIG CORPORATION, 1210 Activity Drive, Vista, CA 92081. Opravené nebo vyměněné jednotky budou zaslány předplaceně na jméno a adresu dodanou s jednotkou vrácenou v rámci záruky. Počkejte čtyři týdny na opravy a dodací lhůtu. Opravy poškozených jednotek, které nejsou jinak v záruce, mohou být odmítnuty nebo provedeny za rozumnou cenu nebo zpoplatněny dle volby DIG CORPORATION. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší stát od státu.

www.digcorp.com
e-mail: dig@digcorp.com

1210 Activity Drive
Vista, CA 92081-8510, USA
26-043 REV A 021721

DIG je registrovaná servisní značka společnosti DIG Corp.